

Dein Leben. Deine Energie.

SENEC-Produkte  
sicher & effektiv  
installieren!



# SENEC.Wallbox SENEC.Wallbox pro

Kurzanleitung zur Konfigurationssoftware

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gültig für:             | SENEC.Wallbox, SENECE.Wallbox pro |
| Gültig in:              | Deutschland                       |
| Dokumentenversion:      | 1.0                               |
| Veröffentlichungsdatum: | 27.05.2020                        |
| Dokumentnummer:         | TD150-056.10                      |

**SENEC**

Ein Unternehmen der EnBW

**Original in Deutsch**

Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright:

**SENEC GmbH**  
**Wittenberger Straße 15**  
**04129 Leipzig**  
**Deutschland**

Telefon: +49 341 87057 - 0  
Telefax: +49 341 87057 - 300  
E-Mail: [info@senec.com](mailto:info@senec.com)  
Internet: [www.senec.com](http://www.senec.com)

SENEC ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Dieses Dokument darf – auch auszugsweise – nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung von SENEK nachgedruckt oder vervielfältigt werden.

## Änderungshistorie

| Version | Änderungen     | Gültigkeit ab |
|---------|----------------|---------------|
| 1.0     | Initialversion | 27.05.2020    |
|         |                |               |
|         |                |               |

Um die SENEK.Wallbox und die SENEK.Wallbox pro (im Folgenden „Wallbox“ genannt) vollständig zu installieren, muss diese in bestimmten Fällen parametrierung werden. Dies gilt z. B. für die Installation mit einer maximalen Ladeleistung von 22 kW oder den Anschluss mehrerer Wallboxen als Kommunikationskaskade an einem SENEK-Speicher (oder einer Speicher-Kaskade).

**Zur Parametrierung der SENEK.Wallbox pro wird die kostenlos verfügbare Konfigurationssoftware [ABL Configuration Software](#) benötigt.**

## Voraussetzungen

- Laptop mit Windows-Betriebssystem, Internetzugang und Administrator-Rechten
- Konfigurationskabel LOMK218 zum Anschluss an Wallbox (Produktnummer 0-0157; Weiterführende Hinweise finden Sie im Dokument „Montage- und Bedienungsanleitung LOMK218“ im Downloadbereich von [mein-senec.de](#))

## Installation

Gehen Sie wie folgt vor, um die ABL Configuration Software zu installieren:

1. Installationsdatei herunterladen.

*Die aktuelle Version der Konfigurationssoftware erhalten Sie über den Download-Bereich auf [www.ablmobility.de](#) oder unter dem Link [www.ablmobility.de/de/download-software.php](#).*

2. Installationsdatei entpacken und „ABL Configuration Software.exe“ ausführen.

*Die Konfigurationssoftware wird installiert.*

## Verwendung

Gehen Sie wie folgt vor, um die ABL Configuration Software zu verwenden:

### HINWEIS

### Personalqualifikation beachten!

Die Konfigurationssoftware darf ausschließlich von qualifizierten Elektrofachkräften genutzt werden, um die Wallbox zu parametrieren.

1. Die Wallbox öffnen. Dazu die Blende mit dem mitgelieferten Schlüssel entriegeln und anheben.

*Die Wallbox kann dabei bereits an einer Wand montiert sein.*

2. 4 Schrauben im Gehäuseoberteil lösen und Gehäuseoberteil abnehmen.

3. Wallbox und Laptop mithilfe des Konfigurationskabels LOMK218 verbinden.

*Die zum Anschluss des Konfigurationskabels zu verwendende RJ11-Buchse befindet sich im oberen linken Bereich der Wallbox.*

4. Konfigurationssoftware als Administrator starten (Rechtsklick > „Als Administrator starten“).

5. Wallbox gemäß Angaben im Dokument „Installationsanleitung SENEK.Wallbox pro eMH1“ parametrieren.

*Weitere Informationen zur Bedienung der Software finden Sie im Downloadbereich auf [www.ablmobility.de/de/service/downloads.php](#) unter „(Videos) Installation“ > „Konfiguration“.*